

Model wg temperatury

Evapotranspiracja dzienna obliczana jest tylko na podstawie średniej temperatury dnia.

Dane wprowadzamy w pola zaznaczone kolorem żółtym

Wpisujemy średnią temperaturę powietrza lub obliczamy temperaturę średnią na podstawie maksymalnej i minimalnej temperatury dnia

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----|
| Miesiąc: | VII ▾ | Temperatura minimalna: | 10 |
| Średnia temperatura dnia: | <input type="checkbox"/> 21 | Temperatura maksymalna: | 28 |
| | | Temperatura średnia: | 19 |

Jeżeli do obliczeń chcesz zastosować temperaturę średnią naciśnij pole wyboru

Model wg. temperatury
ETo: 3.46 mm


Średnia temperatura wzięta do obliczeń: 19

Wybierz miesiąc dla którego prowadzone są obliczenia

Miesiąc: VII ▾

Wpisujemy temperaturę średnią
zaznaczając pole wyboru tej opcji

Średnia temperatura dnia: 21



Średnia temperatura wzięta do obliczeń: 21

Temperaturę średnią można wyznaczyć także
za pomocą minimalnej i maksymalnej
temperatury powietrza.

Temperatura minimalna: 10

Temperatura maksymalna: 28

Temperatura średnia: 19

Ze względu na niedoskonałość modelu w niektórych przypadkach obliczona za jego pomocą ewapotranspiracja może nawet znacznie różnić się do wartości rzeczywistej.